STRENG VERTROUWELIJK

Ultgeva van de CENTRALE SERVICE AFDELING N.V. Philips' Gloal(ampantabrieken Eindhoven

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de diodevoltmeter

GM6004/02



1951

FIGUREN

- Fig. 1 Princips schema
 Fig. 2 Detailachema wissel-en gelijkspanning
 Fig. 3 Detailschema electrische contrôle
 Fig. 4 Vocraanzicht
 Fig. 5 Achteraanzicht
 Fig. 6 Onderaanzicht
 Fig. 7 Bovenanzicht
 Fig. 8 Weerstandunite
 Fig. 9 Transformator T1
 Fig. 10 Schakelsegmenten
 Fig. 11 Meetkop

N.B.

De detailschema's 2 en 3 geven de schakeling van de meter voor de verschillende standen schematisch weer, due zonder alle voorschakelweerstanden.

DOEL

De GM 6004/o2 dient voor het meten van L.F. en H.F. wisselepanningen en gelijkepanningen.

ALGEMEEN .

Mat de GM 6004/02 kunnen gelijk- en wiseelepanningen van 50 Hz - 100 MHz gemeten worden. Er zijn 5 bereiken, t.w. 0-3, 0-10, 0-30, 0-100 en 0-300 V. De tolerantis is voor gelijkspanningsmetingen (2%, voor wiseelspanningemetingen ie deze <3% voor frequentiee van 50 Hz - 30 MHz. Voor het frequentie gebied van 30-100 MHz is deze van <3 tot maximaal 10%.

in Nederland gadruks.

73 975 43.1.22